Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avec ses LED colorées qui diffusent une lumière agréable, ce coussin de décoration vous garantit une ambiance confortable et tamisée dans toutes les pièces de la maison. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Coussin décoratif
- Mode d'emploi

Accessoires requis
- 3 piles AA (Mignon)

Mise en marche
- Ouvrez la fermeture à glissière sur le côté du coussin.
- Sortez délicatement le compartiment à piles du coussin. Attention au câble !
- Ouvrez le compartiment à piles et placez-y 3 piles de type AA. Veillez à respecter la polarité !
- Utilisez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) situé sur le compartiment à piles pour allumer ou éteindre les LED. Veuillez noter qu'en raison du minuteur intégré les LED ne s'allument que quelques instants après avoir allumé le coussin.

ATTENTION :
La housse du coussin peut être retirée et lavée en machine à 30°C. Ne lavez jamais dans la machine à laver le rembourrage du coussin contenant les composants électroniques!

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.

Attention, risque de blessure !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-8484 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
13.07.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.**).
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8484.

© 10/2011 - EX:MH//EX:MH//SK